































































## Kompressor Schmierung:

Hochwertiges  
Kompressor - Öl  
nach DIN 51506  
in den Kompressor  
ein - und nachfüllen

bis zur Oberkante des roten Kreises  
am Ölauge bzw. bis zum oberen  
Markensymbol am Ölkontrollstab  
Bei der Auswahl des Schmieröles ist  
unsere Bedienungsanleitung Ziffer 6  
und unsere Erklärung zur Schmieröl-  
Qualität unbedingt zu beachten

### Ölwechsel

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Nach          | 30 Betr. Std.  |
| 2. nach weiteren | 100 Betr. Std. |
| 3. nach weiteren | 500 Betr. Std. |

ALUP-Kompressor	
Typ	051522
Maximale Leistung	420
Maximale Drehmoment	208,373
Maximale Drehzahl	2004
Motorleistung	975
ALUP	

Landesbetrieb  
Straßenbau NRW























